

Instrucciones de Uso



- Cortar un pedazo de transfer/transportador ligeramente más grande que la imagen a transferir.



- Retirar el papel protector blanco del transfer/transportador y dejar de lado. No tirarlo.



- Colocar el transfer/transportador sobre una superficie plana y firme. El adhesivo del transfer hacia arriba.
- Con la imagen hacia abajo, centrarla y aplicarla sobre el transfer/transportador.



- Colocar su espátula/ squeegee en un ángulo de 45° sobre el centro de la imagen. Usar una presión firme, empujar la espátula de goma del centro hacia afuera. Este paso elimina cualquier aire atrapado entre la imagen y el transfer/transportador. Repetir este proceso en varias direcciones.



- Levantar una esquina del transfer/transportador. Usar un movimiento constante para separar el transfer/transportador de la imagen.



- Colocar la imagen transferida al papel blanco de protección del transfer/transportador que se dejó a un lado.

Consejos:

- Mirar como usar el TTD Easy Mask gracias a nuestro video en nuestro canal de youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=hUGTzqEnLHc>
- Mirar nuestros videos en Youtube en www.youtube.com/SiserNorthAmerica en fin de ver otros trucos
- Recomendamos el uso de un laminador en frío en nuestro transfer/transportador para grandes series de producción
- Si no esta planeando planchar su diseño de inmediato, colorcarlo del lado brillante del papel de la máscara.